

[操作说明] SteelSeries Engine 全新安装&更新

本文件适用所有支持 SteelSeries Engine 的 MSI 笔记本电脑。

请至 [MSI 官网](#) 产品概要页面（控制）来确认您的产品是否支持 SteelSeries Engine。

参照下方步骤来执行 SteelSeries Engine 全新安装以及版本更新。新版本的相关变更可参考 SteelSeries Engine [改版讯息](#)。

通知更新

1. 软件更新已经预先设为自动下载更新文件，因此，当系统连上网络且有新版本发布时，SteelSeries Engine 将自动下载更新檔。



**使用 SteelSeries Engine 2 的使用者，自动侦测更新已为默认值，只要有新版更新，自动通知讯息会自动出现通知更新。*

2. 参照画面上的指示完成安装。
3. 更新完成后请重新启动系统。

手动更新&安装

1. 到 [MSI 官网](#) 上的应用程序下载页面下载 SteelSeries Engine 安装档
2. 移除 SteelSeries Engine

(若您执行全新安装，请跳过此步骤)

在 Windows 图标上右键单击 > 控制面板 > 卸载程序 > 在 Dragon Center 上双击右键开始移除程序。

3. 安装最新版 SteelSeries Engine

将下载的安装档解压缩后双击安装档 " Setup.exe " 开始安装；参照画面上的指示完成安装程序。

5. 重新启动系统来套用所有变更

Windows icon > 电源 (Power) > Restart (重新启动)