

微星笔记本电脑的 BIOS 与 EC 韧体版本

影响机种: 全机型

Q: 如何查看微星笔记本电脑的 BIOS 与 EC 韧体版本？

请使用[Help Desk]或[Bios Setup Utility]查看 BIOS/EC 版本。

1. 如何透过 Help Desk 查看 BIOS/EC 版本？

1.1. 打开 Help Desk。

i 如果您无法于 Windows 系统内找到此软件，请从微星笔记本电脑各产品下载页面或直接利用下方连结，执行下载与安装使用。 (http://download.msi.com/uti_exe/nb/helpdesk.zip)。

1.2. 点选[系统信息]。

1.3. 屏幕上将会显示 BIOS 与 EC 韧体之版本(参见附图)。



i 本工具仅能于微星笔记本电脑上进行使用。

2. 如何透过 BIOS Setup Utility 查看 BIOS/EC 版本?

2.1. [电源键]开启计算机后，当看到 MSI LOGO 的画面后，按下[DEL]键进入 BIOS 的设定画面。



2.2. 请选择[Main] ->[System Information]来查看 BIOS 与 EC 版本。

