

## [操作说明] True Color 程序全新安装与更新

适用机种：支援 True Color 的 MSI 笔记本电脑

本说明提供如何完整移除 True Color 程序而不在系统内留下旧版本的相关数据及配置文件案，移除后再透过 MSI 官网上取得的版本执行安装。


### 开始执行移除及更新前...

- \* 请移除有线网络或者关闭无线网络联机，确保系统网络联机已断开。
- \* 在移除及安装驱动程序过程中可能需要重开机，请务必于更新过程中保持电源连接的状态。

### 移除现有驱动程序

从“程序和功能”移除驱动程序

- I. 点选搜寻并输入”控制台”
- II. 选择”程序集”后点选”卸载程序”
- III. 按顺序双击 True Color 程序来手动执行移除程序



### 显示适配器驱动干净安装

True Color 透过 Intel/NVIDIA 显示适配器驱动来完成运作，因此完整的显示驱动安装是必要的，请参照下方文章来取得指引。


[\[操作说明\] NVIDIA 显示适配器驱动程序全新安装与更新](#)

[\[操作说明\] Intel 显示适配器驱动程序全新安装与更新](#)

### 安装最新 True Color 应用程序

透过 MSI 官网取得驱动程序更新

- I. 从 MSI 官网下载页面下载 True Color 应用程序安装文件。



- II. 解压缩安装档再于“**Install.exe**”上双击鼠标左键开始安装程序
- III. 参照画面中的指令完成驱动程序安装。
- IV. 重启系统以套用变更