

[操作说明] Intel Gaussian and Neural Accelerator (GNA)驱动安装/更新说明

针对搭载 11 代 Intel CPU 的笔电，若需要安装/更新 Intel Gaussian and Neural Accelerator (GNA)驱动程序，请依照以下步骤执行。


1. 下载驱动安装包

注意：若您已透过 Live Update 或 MSI Driver & App Center 下载驱动，请略过步骤

I. 前往 MSI 官网并搜寻产品名称。



II. 点击「档案下载」进入下载页面。



III. 在「驱动程序」字段找到「Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver」并下载文件。

— Chipset				
標題	版本	發佈時間	檔案大小	
Intel Chipset Driver	10.1.18460.8229	2020-09-09	3.44 MB	
Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver	2.00.00.1047	2020-09-16	0.05 MB	

IV. 将档案存在指定的位置并进行解压缩。

2. 安装驱动程序

I. 在解压缩的文件夹中，找到「gna.inf」（欲确认档案的扩展名，请选取「检视」并将「扩展名」的选项打勾）。

II. 右键点选「gna.inf」并选择「安装」。




III. 当安装完成后，会出现以下讯息。



3. 确认安装的驱动版本

I. 右键点击工具栏上的「开始」图示，并开启「设备管理器」。



II. 在「系统装置」中找到「Intel GNA Scoring Accelerator module」。

III. 双击这个装置并前往「驱动程序」字段确认驱动版本是否和 MSI 网站上的相同。

