

[操作说明]如何开启 TPM 2.0

MSI 电脑装置上之 TPM 预设值为开启状态，如果在您的装置上发现该设定未开启，请完成以下步骤：
(部分国家不支援 TPM 2.0。)

在开始之前…

- 更新过程中请确保笔电持续接着电源。

I. 手动开启 TPM2.0

1. 在开机时连续点击"Delete"进入 BIOS 系统。
2. 在选单中之选择"安全性"或"高级选项"底下的"Trusted Computing"。

安全性 >> Trusted Computing



高級选项 >> Trusted Computing



3. 切换"Security Device Support"选项至 Enabled。

4. 在"保存与退出"选单下点选"保存变更并重启"，电脑将重新启动进入系统。


***Note:** 如果 "Trusted Computing"选项在"安全性"或"高级选项"页面皆不存在, 则使用方法 II 来开启 TPM 2.0。

II. 利用 TPM Enable 工具开启 TPM2.0


1. 下载及解压缩 EnableTPM Tool。

➤ https://download.msi.com/uti_exe/nb/TPM%20Enable%20Tool.zip

2. "EnableTPM2.0" 点击右键以管理员身份运行。



3. 按任何按键重启电脑。



4. 完成后可在 BIOS 中确认 "Trusted Computing" 是否出现以及 "安全性" 或 "高级选项" 下的 "Security Device Support" 是否为 Enable。

相关主题：

[\[How To\] Check Windows 11 Compatibility](#)

[\[Windows 11\] Preparation Before Upgrade](#)