

[操作说明] 如何在 MSI 笔电优化电池使用时间


请参阅以下说明优化电池效能并改善电池使用时间。

注意：电池效能会根据笔电的组态而有所不同，包含电池的容量、Windows 电源计划、处理器速度、储存装置、显示器分辨率、亮度及键盘背光等。


1. 调整 Dragon Center/ Creator Center/ MSI Center/ MSI Center Pro 中 User Scenario 设定。

- 针对支持 UWP 版本 Dragon Center/ Creator Center/ MSI Center/ MSI Center Pro 的机种，至场景设置页面选择「节电模式」。

注意：要确认笔电是否支持 UWP Center，请至 MSI 官网产品下载页面，确认工具软件页面中有 UWP Center 的微软商店下载连结。




- 针对支持 Win32 版本 Dragon Center/ Creator Center 的机种，至「系统环境设置」页面，在「Shift」模式选择 ECO / 节电模式。



2. **减少屏幕亮度**: 使用快捷键或在 Windows 快速设定中调整屏幕亮度。
3. **关闭未使用程序**: 关闭未使用的程序或系统匣中的背景程序。

注意: 当使用浏览器浏览带有动画或自动轮播影片、广告的网页时, 可能增加电量的消耗, 关闭这些目前未浏览的页面。

4. **移除未使用的外接装置**: 拔掉未使用的外接装置, 包含外接屏幕、外置声卡以及随身碟等。
5. **关闭灯光装置**: 使用快捷键关闭键盘背光, 并透过 SteelSeries Engine/ SteelSeries GG 关闭其他灯光装置。
6. **变更 Windows 电源计划**: 套用最佳电源效率模式。
 - 针对 Windows 10 操作系统, 点击系统匣上的电池图标, 拖拉滑动条至「更长的续航」。




- 针对 Windows 11 操作系统，至设定 > 系统 > 电源&电池，设定「最佳能效」。



7. 开启省电模式: 若要节省更多电池电力，开启省电模式以降低亮度，并限制通知及背景活动。

- 针对 Windows 10 操作系统，点击通知中心，开启「节电模式」。




- 针对 Windows 11 操作系统，点击快速设定，并开启「节电模式」。




8. 若无使用，关闭 WiFi、蓝芽、定位服务:

- 针对 Windows 10 操作系统，若无使用到，在通知中心关闭 WLAN、蓝芽、定位服务。



- 针对 Windows 11 操作系统，若无使用到，在快速设定中关闭 WLAN、蓝牙，并至设定 > 隐私权与安全性 > 位置，关闭定位服务。



延伸阅读:

[\[产品讯息\] 笔记本电脑电池](#)